





Inhalt:

Technische Spezifikationen und Batterie	1	Timing-Position entfernen / ausschalten	5
Anzeige, Entsperren und Moduseinstellung	2	Programmierung Shuttle-Motor S / M / L	5
Umschalten zwischen 15 und 2 Kanälen	3	Programmierung Shuttle-Empfänger	6
Aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen	3	Programmierung des LED-Dimmers DS-XL	7
Automatische Öffnungs- und Schließzeiten einstellen	4	Programmierung externer Empfänger	8
		Programmierung Rohr- und BS-Motor	9

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- 2x Alkaline-Batterie Typ AAA, LR03
- Batteriebensdauer < 3 Jahre
- Frequenz 433,92 MHz
- Sendeleistung max. 10 mW
- Reichweite in Innenräumen max. 30 m
- Betriebstemperatur -10°C - +50°C
- Jeder Kanal kann bis zu 20 Empfänger steuern




BATTERIE LEER:

Nach dem Batteriewechsel bleiben programmierte Empfänger im Speicher der Diamond Sense-Fernbedienung gespeichert.


Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung der leeren Batterie.

ANZEIGE:



ENTSPERREN DER MODUS- UND ZEITTASTEN:


Halten Sie sowohl die MODUS- als auch die ZEIT-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt bis im Display „LOC“ angezeigt wird. Jetzt können Sie den Modus und die Zeit einstellen.



MODUS:

- MAN ⇒ Manueller Modus: Automatischer Timer-Modus ist aus
- AUTO ⇒ Auto-Modus: Der automatische Timer-Modus ist aktiviert
- AUTO ⇒ Zufallsmodus: Der automatische Timer-Modus ist aktiviert, die ÖFFNUNGS- und SCHLIESSzeiten variieren zwischen + und – 15 Minuten


Um den Modus zu ändern, halten Sie „MODUS“ gedrückt, bis der gewünschte Modus im Display erscheint:



UMSCHALTEN ZWISCHEN 15 UND 2 KANÄLEN:

Die Standardeinstellung des Diamond Sense beträgt 15 Kanäle. Kanal 1 bis 15 kann verwendet werden. Wenn gewünscht, beispielsweise wenn Sie nur ein oder zwei motorisierte Systeme haben, können Sie die Einstellung auf 2 Kanäle ändern:

Halten Sie beide Tasten, CH- und CH+, für ca. 8 Sekunden gedrückt, bis das Display F-02 anzeigt. Jetzt ist die Diamond Sense eine 2-Kanal-Fernbedienung.




So wechseln Sie zurück zu einer 15-Kanal-Fernbedienung:

Halten Sie beide Tasten, CH- und CH+, für ca. 8 Sekunden gedrückt, bis das Display F-15 anzeigt. Jetzt ist die Diamond Sense eine 15-Kanal-Fernbedienung.


AKTUELLE UHRZEIT UND TAG EINSTELLEN (ggf. zuerst die Tasten entsperren: MODUS und ZEIT gedrückt halten):




MODUS muss „MAN“ sein




einmal auf die Taste ZEIT drücken, Stunden beginnen zu blinken




Stunden durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern




einmal auf die Taste ZEIT drücken, Minuten beginnen zu blinken




Minuten durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern



ZEIT-Taste einmal drücken, Tag beginnt zu blinken



Tag durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern



Stopp-Taste drücken, um den Vorgang abzuschließen

AUTOMATISCHE ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSZEIT EINSTELLEN (zuerst die Tasten entsperren: MODUS und ZEIT gedrückt halten):

Insgesamt können bis zu 9 ÖFFNEN und 9 SCHLIESSEN Timing-Positionen eingestellt werden. Verwenden Sie zum Beispiel 4 Punkte:

Position 1: Mo-Di-Mi-Do-Fr ⇒ 7:30 ÖFFNEN

Position 2: Mo-Di-Mi-Do-Fr ⇒ 21:00 SCHLIESSEN

Position 3: Sa-So ⇒ 7:00 ÖFFNEN

Position 4: Sa-So ⇒ 20:00 SCHLIESSEN

EINSTELLEN DER TIMING-POSITION 1 – ÖFFNEN:

MODUS muss „AUTO“ sein oder „AUTO“ (MODUS-Taste gedrückt halten)

MODUS-Taste einmal drücken

ÖFFNEN Position 1

gewünschten Kanal auswählen

TIME-Taste einmal drücken, Stunden beginnen zu blinken

Stunden durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern

ZEIT-Taste einmal drücken, Minuten beginnen zu blinken

Minuten durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern


ZEIT-Taste einmal drücken, Tag beginnt zu blinken

Tag(e) durch Drücken der ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Taste ändern

Stopp-Taste drücken, um den Vorgang abzuschließen

EINSTELLEN DER TIMING-POSITION 1 – SCHLIESSEN:

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, beginnen Sie jedoch damit, die MODUS-Taste zweimal zu drücken



NÄCHSTE ZEITPUNKTE:


können auf die gleiche Weise eingestellt werden. Drücken Sie mehrmals die MODUS-TASTE, bis die gewünschte Timing-Position ÖFFNEN oder SCHLIESSEN erreicht ist. Es können maximal 9 ÖFFNEN- und 9 SCHLIESSEN-Positionen eingestellt werden.

ENTFERNEN/AUSSCHALTEN DER TIMING-POSITION (Beispiel zeigt Timing-Position 1 ÖFFNEN jetzt um 07:00 Uhr CH2 → ausschalten)



MODUS muss „AUTO“
sein oder „AUTO“


(MODUS-Taste
gedrückt halten)




MODUS-Taste einmal
drücken



ÖFFNEN
Position 1



ein paar Mal auf CH-
drücken bis ---:-- scheint



Stopp-Taste drücken,
um den Vorgang
abzuschließen

Wenn gewünscht, wiederholen Sie diese Aktion für jede andere Timing-Position.

Um alle Timer angemessen auszuschalten, stellen Sie die Fernbedienung auf den Modus „MAN“ ein, siehe Seite 2.


ANPASSUNG DER OBEREN UND UNTEREN GRENZWERTE:




WICHTIG:

- Wenn mehrere Motoren auf einen Kanal programmiert sind, werden die Grenzwerte aller Motoren angepasst
- Halten Sie die Fernbedienung während der Programmierung innerhalb von 2 m vom Motor entfernt


P-Taste einmal drücken




ÖFFNEN-Taste einmal drücken




P-Taste einmal drücken



Motor dreht sich zur Bestätigung




auf die OBERE Position bringen




STOPP-Taste drücken, wenn erforderliche Höhe erreicht ist. STOPP-Taste **5 Mal langsam drücken für 1 Sekunde** zur Bestätigung




Motor dreht sich zur Bestätigung




auf die UNTERE Position bringen



STOPP-Taste drücken, wenn erforderliche Höhe erreicht ist. STOPP-Taste **5 Mal langsam für 1 Sekunde drücken** zur Bestätigung



Motor dreht sich zur Bestätigung, Grenzwerte wurden erfolgreich festgelegt.




AUFHEBEN DER OBEREN UND UNTEREN GRENZWERTE:




WICHTIG: Beim Aufheben von Grenzwerten werden die Grenzwerte aller Motoren, die auf den ausgewählten Kanal programmiert sind, aufgehoben


P-Taste einmal drücken




ÖFFNEN-Taste einmal drücken



P-Taste einmal drücken



Motor dreht sich zur Bestätigung



UMGEKEHRTE RICHTUNGSEINSTELLUNG:

Wenn der Motor nicht läuft, die Taste am Motor für ~ 7 Sekunden drücken, bis sich der Motor zur Bestätigung dreht.