
FOREST®
DRAPERY HARDWARE

FR



Wi-Fi Dongle V2

Adaptateur Wi-Fi pour Shuttle® S/M/L

5201006280-V2 (noir)
5201002280-V2 (blanc)

MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATRIÈRES

1. Généralités **3**

1.1 **Spécification** **3**

2. Présentation du produit **4**

2.1 Sommaire 4
2.2 Aperçu de la télécommande 4
2.3 Fonctionnement des composants 5
2.4 Fonctionnement de l'Indicateur LED 5

3. Sécurité **5**

3.1 Usage prévu 5
3.2 Consignes de sécurité 5

4. Installation **6**

4.1 Avant l'installation 6
4.2 Installation du dongle Wi-Fi 6

5. Usage **7**

5.1 Réinitialisation d'usine 7

6. Dépannage **7**

7. Conformité **8**

8. Responsabilité **8**

9. Recyclage **9**

10. Déclaration de conformité **10**

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la Forest® Wi-Fi Dongle V2.

Le Dongle Wi-Fi est un adaptateur Wi-Fi pour systèmes Forest. Il permet de commander sans fil les systèmes Shuttle® S/M/L de Forest au moyen de l'Appli Forest Connect.

1. Généralités

Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit Forest Group. Suivez les instructions de ce manuel et conservez ce dernier pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de l'interrupteur mural sans fil Forest® Wi-Fi Dongle V2.

Toute utilisation hors du cadre d'application défini par Forest Group est interdite. Le non-respect des instructions de ce manuel annule toute responsabilité et toute garantie du groupe Forest.


Le Forest® Wi-Fi Dongle V2 bénéficie d'une garantie de cinq ans.

1.1 SPÉCIFICATION

Modèle	**5201006280-V2**	**5201002280-V2**
Spécifications	**Valeur**	
Puissance	12 V CC – 100 mA max. 5 V CC – 200 mA max.	
Fréquence	2412 MHz – 2462 MHz	
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11n20/g/b	
Température de fonctionnement	0 – 40 °C (32 – 104 °F)	
Accessoires en option	Adaptateur USB Forest® Câble micro-USB Forest® (4 mètres)	


2. Présentation du produit

2.1 SOMMAIRE



1. 1 Dongle Wi-Fi
2. 1× Manuel d'installation
3. 1 câble de connexion (15 cm)

2.2 APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE



1. Dongle Wi-Fi
2. Indicateur LED
3. Bouton de connexion
4. Port de données
5. Port micro-USB

2.3 FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS

Composant	Fonction
Indicateur LED	Indique le mode et/ou le statut actuel.
Bouton de connexion	Appuyez sur le Bouton de connexion à l'aide d'un stylo ou d'une épingle pour utiliser le produit.
Port de données	Branchez le câble de connexion fourni à ce port et au port 1 du Shuttle®.
Port micro-USB	Utilisez ce port, au besoin, pour la connexion à un adaptateur USB externe.

2.4 FONCTIONNEMENT DE L'INDICATEUR LED

Indicateur LED		Mode/statut actuel
Plusieurs couleurs (clignotements)		Le dongle Wi-Fi est prêt pour l'appairage.

3. Sécurité

3.1 USAGE PRÉVU

- Ce produit a été conçu pour être utilisé comme un adaptateur de réseau sans fil en combinaison avec les systèmes de rideaux motorisés Shuttle® S/M/L Forest.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation du produit de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

3.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- Veuillez toujours lire et comprendre ce manuel et conservez-le à proximité du produit. Consultez le site www.forestgroup.com pour la version en ligne du manuel d'utilisation.

⚠ ATTENTION

- N'exposez pas l'appareil à des températures élevées et ne l'exposez pas directement au soleil.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement ; ne l'utilisez pas à l'extérieur ni dans des environnements humides, tels que les salles de bains ou les piscines.
- Si le produit nécessite une alimentation externe, utilisez un adaptateur USB de 5 V et de 0,2 A. Un tel adaptateur ainsi qu'un câble micro-USB de 4 m sont peuvent être fournis par Forest.
- Gardez toujours les câbles et le produit à l'écart des zones de passage pour éviter de les endommager et réduire le risque de trébuchement.

AVIS

- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide.
- Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le percez pas et ne le démontez pas, car cela annulerait la garantie.

4. Installation

4.1 AVANT L'INSTALLATION


1. Installez le moteur de rideau Shuttle® conformément aux instructions de son manuel de l'utilisateur.
2. Vérifiez que le moteur de rideau Shuttle® fonctionne correctement. Prêtez attention au réglage des positions de fin de course.

4.2 INSTALLATION DU DONGLE WI-FI

1. Branchez l'extrémité du **câble de connexion** au **port de données** du Dongle Wi-Fi.
2. Branchez l'autre extrémité du **câble de connexion** au port 1 du Shuttle®.

ⓘ Ne branchez pas le câble au port 2 du Shuttle®.

L'**indicateur LED** clignote en plusieurs couleurs.



3. Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau Wi-Fi.

ⓘ Le Dongle Wi-Fi ne fonctionne qu'avec les réseaux de 2,4 GHz. Assurez-vous d'être connecté à un tel réseau.

4. Téléchargez et installez l'Appli Forest Connect depuis Google Play ou l'App Store sur votre smartphone ou tablette.



5. Usage

Suivez les instructions de l'Appli Forest Connect.

5.1 RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez le **bouton de connexion** enfoncé pendant 5 secondes.

Le produit est maintenant réinitialisé aux réglages usine.

6. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
Le rideau ne bouge pas.	Le câble de connexion n'est pas branché au port 1 du moteur de rideau Shuttle®.	Branchez l'extrémité du câble de connexion au port 1 du moteur de rideau Shuttle®.
	Le moteur de rideau Shuttle® n'est pas installé correctement.	Installez le moteur de rideau Shuttle® conformément au manuel de l'utilisateur.
		Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir les instructions de réinitialisation des positions de fin de course.
L'Indicateur LED ne clignote pas en plusieurs couleurs après l'installation du Dongle Wi-Fi.	Le moteur de rideau Shuttle® n'est pas sous tension.	Allumez le moteur de rideau Shuttle®.
	Le câble de connexion n'est pas branché au port 1 du moteur de rideau Shuttle®.	Branchez l'extrémité du câble de connexion au port 1 du moteur de rideau Shuttle®.
	Le produit doit être réinitialisé.	Maintenez le bouton de connexion enfoncé pendant 5 secondes.
Le Dongle Wi-Fi n'est pas connecté au réseau Wi-Fi.	La connexion a échoué.	Suivez de nouveau les étapes dans l'Appli Forest Connect.
	Le mauvais réseau Wi-Fi a été sélectionné.	Sélectionnez le réseau Wi-Fi approprié.
	Le mot de passe Wi-Fi saisi est incorrect.	Saisissez le mot de passe Wi-Fi correct.
	La distance entre le Dongle Wi-Fi et le routeur Wi-Fi est trop grande.	Réduisez la distance entre le Dongle Wi-Fi et le routeur Wi-Fi.
	Le réseau Wi-Fi n'est pas un réseau de 2,4 GHz. Le produit ne fonctionne pas avec les réseaux Wi-Fi de 5 GHz.	Connectez-vous à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.

Si les solutions ci-dessus ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit Forest.

7. Conformité

FC	**Réglementations FCC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

⚠ ATTENTION

Toute modification ou changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CE	Forest Group (Netherlands) B.V. déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE.

8. Responsabilité

Forest Group décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes, aux animaux et/ou aux biens, les défauts, la main-d'œuvre sur site, les interventions de dépannage, la réinstallation ou les frais d'expédition, d'emballage ou de retour des marchandises, si le produit a été modifié de quelque manière que ce soit ou endommagé par une utilisation inappropriée ou le non-respect des présentes instructions d'utilisation. Dans ce cas, le droit à toute forme de garantie, de service et de remboursement des frais cessera.

9. Recyclage

	Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Assurez-vous de le rapporter à un point de collecte ou à un dépôt pour recyclage.

10. Déclaration de conformité

EU Declaration of Conformity

Hereby we, the undersigned:

Manufacturer:	Forest Group Nederland B.V.
Address; city, Country	Teugseweg 42, 7418 AM Deventer, The Netherlands
Telephone number:	+31 0570 622850

Declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product is:

Product description:	Curtain Motor Controller Wifi Dongle V2
Type designation(s):	520100x280 - V2 (x denotes product color)
Trademark:	Forest
Power Adapter:	Not included

Object of the declaration:



The object is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

☒	Radio Equipment Directive – 2014/53/EU		
☒	**Article 3.1(a)**	☒	**Article 3.2**
	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010 & EN 50663:2017		EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
☒	**Article 3.1(b)**		
	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)		
☒	RoHS directive – 2011/65/EU + amendment (EU) 2015/863		

Signed for and on behalf of:

Place: Deventer

Date: 16-11-2026

Name: A.G. ten Have

Function: Head R&D

Signature:



FOREST WORLDWIDE

FOREST GROUP (NEDERLAND) B.V.
Deventer, Les Pays-Bas
www.forestgroup.com

FOREST DRAPERY HARDWARE UK LIMITED
Rochdale, Royaume-Uni
www.forestgroup.co.uk

FOREST GROUP BULGARIA EOOD
Ville de Sofia, Bulgarie
www.forestgroup.bg

FOREST DRAPERY HARDWARE USA
Cartersville, États-Unis
www.forestdh.com

FOREST GROUP MIDDLE-EAST
Dubaï, Émirats arabes unis
www.forestgroupme.com

FOREST GROUP CHINA LTD
Shanghai, Chine
www.forestgroupchina.com